

INFORMATIE VOLGENS EU 66/2014

Kenmerk	Positie	Symbol	Waarde	Eenheid
Identificatie van het model			SIB60424CK 949492770	
Type kookplaat			Inbouwkookplaat	
Aantal kookzones			4	
Aantal kookgebieden				
Verwarmingstechnologie (inductie-kookzones en -kookgebieden, keramische en halogeenkookzones, vaste kookplaten)			Induction	
Voor cirkelvormige kookzones of -gebieden: diameter van de nuttige kookoppervlakte per elektrisch verwarmde kookzone, afgerond tot op 5 mm	Linksvoor	Ø	21,0	cm
	Linksachter	Ø	14.5	cm
	Rechtsvoor	Ø	14.5	cm
	Rechtsachter	Ø	18,0	cm
Energieverbruik per kookzone of -gebied, berekend per kg	Linksvoor	ECelektrisch koken	174.2	Wh/kg
	Left Rear	ECelektrisch koken	177.2	Wh/kg
	Rechtsvoor	ECelektrisch koken	177.2	Wh/kg
	Rechtsachter	ECelektrisch koken	177.2	Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat, berekend per kg		ECelektrische kookplaat	176.5	Wh/kg

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

Tips voor een milieuvriendelijk gebruik:

- Gebruik bij het opwarmen van water alleen de hoeveelheid die je nodig hebt.
- Plaats, indien mogelijk, altijd de deksels op het kookgerei.
- Plaats het kookgerei op de kookzone voordat je deze inschakelt.
- Plaats het kleinere kookgerei op de kleinere kookzones.
- Plaats het kookgerei direct in het midden van de kookzone.
- Gebruik de restwarmte om het voedsel warm te houden of om het te laten smelten."