

INFORMATIE VOLGENS EU 66/2014

Kenmerk	Positie	Symbool	Waarde	Eenheid
Identificatie van het model			EGS6414X 949641051	
Type kookplaat			Inbouwkookplaat	
Aantal gasbranders			4;Cylindric	
Energie-efficiëntie per gasbrander	Linksvoor	EE _{gasbrander}	60.6	%
	Linksachter	EE _{gasbrander}	57.5	%
	Rechtsachter	EE _{gasbrander}	57.5	%
Energie-efficiëntie van de gaskookplaat		EE _{gaskookplaat}	58.5	%

EN 30-2-1: Huishoudelijke gaskooktoestellen — Deel 2-1: Rationeel gebruik van energie — Algemeen"

Tips voor een milieuvriendelijk gebruik:

- Controleer voor gebruik of de branders en pannendragers correct zijn bevestigd.
- Gebruik kookgerei met diameters geschikt voor de grootte van de branders.
- Plaats de pan in het midden van de brander.
- Gebruik bij het opwarmen van water alleen de hoeveelheid die je nodig hebt.
- Plaats, indien mogelijk, altijd de deksels op het kookgerei.
- Zet het vuur zachter wanneer de vloeistof begint te koken om de vloeistof heel zacht te laten sudderen.
- Gebruik indien mogelijk een snelkookpan. Raadpleeg de gebruikershandleiding."